
SolarEdge ONE EV Charger

Skrócona instrukcja instalacji

Wersja 1.0



MAN-01-01246-1.0

MAN-01-01246-1.0

Wersja online

(Naklejka) Nr seryjny
+ kod PIN

OSTRZEŻENIE/WARNUNG/ATTENTION/ATTENZIONE

PL: Instalację, uruchomienie, konserwację lub modernizację stacji ładowania mogą wykonywać wyłącznie odpowiednio przeszkoleni, wykwalifikowani i uprawnieni elektrycy, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z obowiązującymi normami i przepisami instalacyjnymi.


DE: Montage, erste Inbetriebnahme, Wartung oder Nachrüstung der Ladestation müssen von einschlägig ausgebildeten, qualifizierten und befugten Elektrofachkräften durchgeführt werden, die dabei für die Beachtung der bestehenden Normen und Installationsvorschriften voll verantwortlich sind. Für den Anschluss nach EnWG 14a konsolidieren die Anleitung über den QR-Code.

FR: L'installation, la mise en service, la maintenance et la rénovation de la borne de recharge doivent être effectuées par des électriciens formés, qualifiés et autorisés, tenus de respecter strictement les normes et réglementations d'installation.

IT: L'installazione, la messa in servizio, la manutenzione o il retrofit della stazione di ricarica devono essere eseguiti da elettricisti correttamente formati, qualificati e autorizzati, che siano pienamente responsabili della conformità agli standard e alle norme di installazione esistenti.

NL: Installatie, inbedrijfstelling, onderhoud of aanpassing van het laadstation moet worden uitgevoerd door correct opgeleide, gekwalificeerde en geautoriseerde elektriciens die volledig verantwoordelijk zijn voor naleving van de bestaande normen en installatievoorschriften.

HE: התקנה, הפעלה, תחזוקה או התאמה של תחנת הטעינה חייבות להתבצע על ידי חשמלאים שהוכשרו, הוסמכו והורשו כראוי, והם אחראים במלואם לעמידה בתקנים הקיימים ובתקנות ההתקנה






solaredge
SolarEdge ONE EV Charger
Quick Installation Guide
Version 1.0
MAN-01-01246-1.0
Online version
(Sticker) Serial no. + PIN no.


QIG



solaredge
Driving on Sunshine
NO. 012345678


RFID



Φ 4×20 mm
Wkręty
×4
Φ 4×8 mm
Wkręty
×2
Φ 5×50 mm
Wkręty
×4
Φ 8×40 mm
Kołki
×4
Zaślepka
×1
Obejma kablowa
×1
Obejma kablowa
×1
Obejma kablowa
×2



N·m
T20



1



2


3


4
5
Tylne
wejście
kabla



7
6


1
2
3
12mm




IT/TT 1-fazowa (230V)


τ = 8N·m



TN/TT 1-fazowa (230V)




IT/TT 3-fazowa (3 x 230V)



TN/TT 3-fazowa (3x 230V/400V)

Włączenie



Diody LED

	PL	DE	FR	IT	NL	HE
	Pomarańczowa pulsująca – nieskonfigurowana	Pulsierendes Orange - Nicht konfiguriert	Orange clignotant - Non configuré	Arancione pulsante - Non configurato	Oranje knipperend - Niet geconfigureerd	כתום מהבהב - עמדה לא מוגדרת
	Pomarańczowa ciągła – wyłączona	Konstantes Orange - Deaktiviert	Orange constant - Désactivé	Arancione costante - Disabilitato	Oranje constant - Uitgeschakeld	כתום קבוע - מושבת
	Niebieska ciągła – gotowa do ładowania	Konstantes Blau - Bereit zum Laden	Bleu constant - Prêt à charger	Blu costante - Pronto per la ricarica	Blauw constant - Klaar om op te laden	כחול קבוע - מוכן לטעינה
	Niebieska pulsująca – ładowanie	Pulsierendes Blau - Lädt	Bleu clignotant - En charge	Blu pulsante - In carica	Blauw knipperend - Opladen	כחול מהבהב - בטעינה
	Biała ciągła – czuwanie – online	Konstantes Weiß - Standby - online	Blanc constant - Veille - en ligne	Bianco costante - Standby - online	Wit constant - Standby - online	לבן קבוע - המתנה - מקוון
	Biała pulsująca – czuwanie – offline	Pulsierendes Weiß - Standby - offline	Blanc clignotant - Veille - hors ligne	Bianco pulsante - Standby - offline	Wit knipperend - Standby - offline	לבן מהבהב - המתנה - לא מקוון
	Czerwona migająca – błąd krytyczny. Skontaktuj się z SE.	Blinkendes Rot - Kritischer Fehler. Kontaktieren Sie SE	Rouge clignotant - Erreur critique. Contactez SE	Rosso lampeggiante - Errore critico. Contattare SE	Rood knipperend - Kritieke fout. Neem contact op met SE	אדום מהבהב - שגיאה קריטית. פנה ל-SE
	Czerwona ciągła – sprawdź aplikację	Konstantes Rot - Überprüfen Sie die APP	Rouge constant - Vérifiez l'APP	Rosso costante - Controllare l'APP	Rood constant - Controleer de APP	אדום קבוע - בדוק את האפליקציה

Uruchomienie

1





iOS

Android

2





UWAGI

- W przypadku SolarEdge Home dokończ konfigurację w aplikacji SolarEdge EV SetApp.
- W przypadku SolarEdge ONE EV dla C&I, Wevo i zewnętrznych systemów CPMS upewnij się, że ładowarka EV została skonfigurowana w systemie CPMS PRZED uruchomieniem.

Karta katalogowa

QIG online

Film instalacyjny

Film o uruchomieniu

Instrukcja / Anleitung
Manuel / Manuale

Pomoc techniczna SolarEdge

Deklaracja zgodności
SolarEdge oświadcza, że produkt opisany w niniejszej instrukcji jest zgodny z dyrektywą UE w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE. Aby zobaczyć pełną deklarację zgodności UE, zeskanuj:

Może ulec zmianie bez powiadomienia. Copyright © SolarEdge Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Luty 2025.

MAN-01-01246-1.0